



松下 KX-TD510 简明操作表

- 一、 拨打分机：提机 分机号码
- 二、 拨打外线：提机 9 外线号码
- 三、 呼叫总台：提机 “0”
- 四、 转电话：双方通话时 R 键（数字话机按 TRANS 键） 分机号码
- 五、 代接电话：提机 “40” 或 “41+ 响铃分机号码”
- 六、 三方会议：两方通话时 “R”（三台数字话机按 CONF 键） 第三方
电话号码 与第三方通话 “R”（数字话机按 CONF 键后不用再按 3）
3
- 七、 呼叫前转：
 - 全部呼叫前转设置：提机 7102 目标分号码
 - 忙线呼叫前转设置：提机 7103 目标分号码
 - 无人应答呼叫前转设置：提机 7104 目标分号码
 - 忙和无人应答呼叫前转设置：提机 7105 目标分号码
 - 取消呼叫前转：提机 7100
- 八、 重 拨：提机 “#”
- 九、 分机复原：提机 “790”